

# Sensor ZYGGOT® ZSF2

## Suporte de Fixação

### PRÉ-REQUISITOS

- Para melhor fixação recomenda-se o uso de rebite com rosca interna M5 (Böllhoff).
- Furar a superfície na qual o suporte será fixado.
- Alternativamente pode-se passar macho ou utilizar porca.



### MONTAGEM

- O suporte já vem montado de fábrica.
- Rosquear o suporte na base conforme figura a baixo.
- Utilizar chave de boca 8 mm para rosquear o suporte na base e não ultrapassar o torque máximo de 1 nm.



- Após a fixação do suporte rosquear o sensor no bocal.
- Soltar a borboleta e ajustar a posição e ângulo.
- Rosquear manualmente a borboleta para travar o sensor na posição desejada.

